



Strichcode zum Einstellen der Sprechgeschwindigkeit beim EinkaufsFuchs.

Der Strichcode zum Einstellen der Sprechgeschwindigkeit ist auf diesem Blatt aufgedruckt.

Wenn Sie den Strichcode das erste Mal scannen, sagt der EinkaufsFuchs „Sprechgeschwindigkeit schnell“. Beim nächsten Mal sagt der EinkaufsFuchs „Sprechgeschwindigkeit langsam“. Bei nochmaligem Scannen sagt der EinkaufsFuchs „Sprechgeschwindigkeit normal“ und der Zyklus beginnt von vorne.

