



Strichcode zum Einstellen der Pausen zwischen den Worten beim EinkaufsFuchs.

Der Strichcode zum Einstellen der Pausen zwischen den Worten ist auf diesem Blatt aufgedruckt.

Wenn Sie den Strichcode das erste Mal scannen, sagt der EinkaufsFuchs „lange Pausen zwischen den Wörtern“. Beim nächsten Mal sagt der EinkaufsFuchs „keine Pausen zwischen den Wörtern“. Bei nochmaligem Scannen sagt der EinkaufsFuchs „kurze Pausen zwischen den Wörtern“ und der Zyklus beginnt von vorne.

